

お取り扱い上の注意 / Precautions for Use



粉受けをきつく締めすぎてしまうと開かなくなってしまうおそれがあります。

完全に締めきらないようにしてください。

Do not over-tighten the hopper to the bottle to avoid the opening being stuck and damaged.



粉受けが開かなくなった場合は、ホッパーのロゴマークが浸かるぐらいの熱湯に本体を入れ、よく温めてから再度お試しください。その際はやけどにご注意ください。

また、熱湯に浸けた後は本体と粉受けについた水分をよく拭きとり、完全に乾燥させてからご使用ください。

In case you are unable to detach the bottle from the hopper, immerse the entire mill in hot water until the level indicator around the logo.

Beware of scalding hot water.

Wipe the product immediately and dry before use.